

防草用シリコーン接着テープ

【ポリマエース®】

アスファルトとコンクリートの継ぎ目などの
植物の育成を長期的に防止します。



施工前



施工直後



施工後2年経過①



施工後2年経過②

施工手順

1

除草し、施工面の
砂などを清掃

2

専用プライマーを
塗布(乾燥時間15
分程度)

3

段差が激しい場合
は下地調整材を
一時施工

4

テープ状の防草ポ
リマエースを施工・
転圧し施工終了